

Service Anleitung

C 839 RC



Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3-6
Abgleichanweisung	7,8
Abgleichpositionen	9
Schaltbilder	10 - 16
Ätzschaltplatten	17 – 22
Mechanischer Teil	23,24
Ersatzteile und Explosionsdarstellungen	25 – 29

Technische Daten (Typische Werte)

Das Gerät übertrifft die in DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi).

The second security of the second security (L)	IF 17 .	
Laufwerk Köpfe 2 Löschköpfe Doppelspaltferrit	2 Motoren	Übersprechdämpfung bei 1000 Hz zwischen zusammengehörigen Kanälen zwischen Kanälen in Gegenrichtung
1 Hör- Sprechkopf Sendust		Löschdämpfung bei 1000 Hz
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s	Oszillatorfrequenz (Gegentaktoszillator)
Pitch (Tonhöhenabstimmung) Kurzzeitige Geschwindigkeitsschwank (Tonhöhenschwankungen)		Eingänge (Empfindlichkeit für 0 dB) Mikrofon (1/4 inch Koaxial-Buchsen) Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) Receiver/Verstärker (RCA-Buchsen)
W.R.M.S. nach DIN, nur Wiedergabe nach DIN, Aufnahme/Wiedergabe	±0,03 % ±0,06 % ±0,09 %	Ausgänge (regelbar) Receiver/Verstärker (DIN-Buchse)
Obertragungsbereich (bezogen auf DIN Fe-Band CrO ₂ -Band FeCr-Band	N-Toleranzfeld) 30 — 18 000 Hz 30 — 19 000 Hz 30 — 19 000 Hz	Receiver/Verstärker (RCA-Buchsen) Kopfhörer (1/4 inch Koaxial-Buchse) Umspulzeit für C 60 Cassette
Reineisen-Band	30 - 20 000 Hz	Netzspannung Netzfrequenz
Ruhegeräuschspannungsabstand (mit D Fe CrO ₂ FeCr Reineisen-Band	64 dB 64 dB 67 dB 67 dB	Leistungsaufnahme

Ab Geräte-Nr. 14000 ist die Funktion RECORD fernbedienber.

35 d£ 60 dB 70 dB 105 kHz

65 sec.

50/60 Hz 40 Watt

0,25 mV/10 kOhm 0,5 mV/ 6,3 kOhm 40 mV/82 kOhm

0 - 580 mV/10 kOhm 0 - 580 mV/ 2 kOhm 4 - 2000 Ohm

115 Volt und 230 Volt

Funktionsbeschreibung

Analogteil

Wiedergabe

Die vom Tonkopf kommende Spannung (ca. 300 µV beim Abspielen des DIN-Bezugspegels) wird durch den rauscharmen Transistor T 4010 verstärkt, L 4002 im Basiskreis dient als HF-Falle. Beim Betrieb mit Fade-Edit sollen keine HF-Einstreuungen in den Wiedergabeverstärker gelangen. Der Wiedergabeverstärker wird mit dem IC 4003 gebildet. Die Entzerrung erfolgt mit dem Gegenkopplungsnetzwerk R 4088, C 4034, R 4049, C 4033 konstant mit 70 µs. In Stellung 1 und 2 des Schalters S 5 wird R 4087 und C 4035 über die Diode D 4010 zugeschaltet, die Zeitkonstante erhäht sich um 50 µs, sodaß nun 120 µs zur Verfügung stehen. Mit den Stellern R 4052 und R 4054 wird der Wiedergabepegel beim Abspielen des Dolby-Bezugpegels für jedes Kopfsystem getrennt eingestellt, diese Einstellung dient zur einwandfreien Funktion des Dolbyprozessors. Die Dolbyeinheit ist eine in sich abgeglichene Baugruppe. L 4201 (zum Aussieben der HF) und L 4202 (Abgleich auf 19 kHz) dürfen nicht verstellt werden. (Wird werksseitig vorgenommen), Das Ausgangssignal (Stp. 3) wird über Relaiskontakte an die Ausgangsbuchsen, den Anzeigeverstärker und den Kopfhörerverstärker geleitet. Mit dem Steller R 4035 kann der max. Ausgangspegel von 580 mV vermindert werden.

Stummschaltung

Damit keine Anlauf- und Schaltgeräusche an die Ausgangsbuchsen gelangen, verfügt das Gerät über zwei getrennte Stummschaltungen. Beim Einschalten des Gerätes sorgt der Kondensator C 4052 bis zum Hochlaufen der Spannungen für ein Sperren des Transistors T 4006, das Reed-Relais spricht nicht an.

- 1.) Im Ruhezustand des Gerätes liegt am Ausgang der Mutingschaltung ein high-Signal an. Dieses Signal wird auf die Basis von T 4007 gelegt, der durchsteuert und T 4006 sperrt. Das Relais kann nicht ansprechen. Gleichzeitig wird das Mutingsignal über D 4020 und R 4055 auf die Basis des Limitertransistors T 4003 gelegt, dieser steuert durch und legt das Eingangssignal auf 0 V. Beim Starten des Tonmotors in den Links- oder Rechtslauf werden von der Motorelektronik die high-Impulse auf die Nand-Gatter (IC 4006) geschaltet. Der Ausgang der Mutingschaltung geht nach einer Zeitverzögerung von ca. 1 sec (C 4026 oder C 4063) auf low und gibt damit die Stummschaltfunktion frei, Mit dieser Schaltungsmaßnahme wird bei Motorstart oder Richtungsumkehr das Erreichen der konstanten Drehzahl abgewartet. Mit dem Mutingsignal (high) wird auch der HF-Generator gesperrt (Stp. A 7).
- Steht Schalter S 1 in Stellung Record (Pkt, 8 und 9) schaltet Transistor T 4008 durch und legt den DIN-Ausgang über R 4039 auf 0 V.

Aufnahme

Für die Aufnahme stehen drei verschiedene Quellen (Mic, Line, Din) zur Verfügung. Das Mic-Signal wird mit dem rauscharmen Transistor T 4000 verstärkt und dem IC 4002 zur Impedanzwandlung zugeführt. Das DIN-Signal (Stromeinspeisung nach DIN 45 511; 0,1 - 2 μ A) wird mit dem IC 4000 verstärkt und liefert sehr gute Rauschwerte.

Das Line-Signal gelangt über IC 4001 (Impedanzwandler) auf die Eingangswahlschalter S 4. Je nach Schalterstellung gelangen die Eingangssignale über die Aussteuerungsregler R 4020 (Line) und R 4008 (Mic) auf den Mischverstärker, gebildet aus T 4001 und T 4002. Transistor T 4013 dient zur Siebung der +12 V. Von der Mischstufe aus wird das NF-Signal über R 4026 dem Limiter zugeführt (T 4003 und T 4004), Bei eingeschaltetem Limiter wird der Pegel bei 30 mV begrenzt.

Über den A-W-Schalter S 1 erreicht das Signal den Eingang der Dolby-Einheit (Pkt. 9). Mit dem Schalter S 7 (MPX/Dolby) wird in Stellung "h" auf Pkt. 1 +12 V aufgeschaltet und damit die Dolby-Schaltung inaktiv. In Stellung g (S 7) ist das MPX-Filter eingeschaltet (Unterdrückung von Pilottonresten). Über den bilateralen Schalter (13) wird C 4025 an 0 V angekoppelt. Transistor T 4005 schaltet durch und der bilaterale Schalter (5) öffnet und trennt die Verbindung zwischen Pkt. 8 und 7 der Dolbyeinheit. Mit Schalter S 7 wird auch die LED-Anzeige D 4301 aktiviert.

Innerhalb der Dolby-Schaltung verzweigt sich das NF-Signal auf zwei Ausgänge. An Pkt. 5 steht das vom Dolby Prozessor unbeeinflußte Signal für Monitorzwecke zur Verfügung. Es wird auf den Line-Ausgang, den Anzeigeverstärker und den Kopfhörerverstärker über Schalter S 1 geführt. Das dolbysierte Signal geht über den Ausgang (Pkt. 3) auf den Aufnahmeverstärker, Transistor T 4014 ist gesperrt. Wird jedoch Schalter S 1 in die Play-Stellung gebracht, schaltet T 4014 durch und legt das Recordsignal auf 0 V. Mit den Stellern R 4062 und R 4064 wird der Aufnahmepegel für jedes Kopfsystem getrennt eingestellt. Der Aufnahmeverstärker wird mit dem IC 4004 realisiert. L 4001 wird im Werk abgeglichen (18,5 kHz auf Resonanz) und darf nicht verstellt werden. Mit dem Schalter S 5 (Tape Selector) werden die verschiedenen Entzerrungen und mit den Transistoren T 4011 und T 4012 die Empfindlichkeiten für die jeweiligen Bandsorten angepaßt. Über den HF Sperrkreis, mit L 4000 wird auf HF-Spannungsminimum eingestellt, gelangt das Aufnahmesignal über den Spurwahlschalter S 2 auf das Kopfsystem.

HF-Generator

Der HF-Generator ist ein Gegentaktoszillator mit einer Frequenz von ca. 105 kHz. Über L 4001 erfolgt die Abnahme der HF für die Löschköpfe und mit R 4082 und R 4084 wird die Vormagnetisjerung für das jeweilige Tonkopfsystem eingestellt. Über den Schalter S 5 und Transistor T 4102 wird der Oszillator so beeinflußt, daß sich je nach Stellung des Bandsortenwahlschalters S 5 der optimale Arbeitspunkt ergibt. Ein high-Signal an der Basis von T 4104 bewirkt ein Sperren des Transistors T 4103, der Generator ist blockiert. Steht am Eingang E 2 ein high-Signal an (Recordmodus) schaltet Transistor T 4105 durch, die Basis von T 4104 wird low, T 4104 steuert durch und bewirkt ein Einschalten des Generators. Ein high-Signal am Eingang E 1 (Musikkassette) bewirkt ein Sperren von T 4104 wie auch das high-Mutingsignal über Eingang A 7 dieselbe Funktion ausführt. Kondensator C 4104 im Basiskreis von T 4103 sorgt für ein weiches, klickfreies Einschwingen des Oszillators.

Fade Edit

Mit Schalter S 9 und S 10 wird über Eingang D die Basis von T 4104 auf low gelegt, der Transistor steuert durch und gibt den Generator frei.

Durch das Entladen des Kondensators C 4301 über Schalter S 10 auf die Basis von T 4103 wird dieser langsam durchgesteuert, der Generator läuft auch langsam an (Ausblendvorgang).

Anzeige und Limiter

Das NF Signal gelangt sowohl bei Aufnahme wie auch bei der Wiedergabe zum Anzeigeverstärker, der mit dem IC 4100 aufgebaut ist. Um die verringerte Aussteuerbarkeit bei hohen Frequenzen zu berücksichtigen, wird mit S 5 eine Frequenzkorrektur vorgenommen. Die Anhebung bei 10 kHz gegenüber 400 Hz beträgt ca. 10 dB. Die Anzeige erfolgt mit einer 12-stufigen LED-Kette, die vom IC 4301 angesteuert wird. Das Steuersignal für IC 4301 wird am Ausgang des Anzeigeverstärkers abgenommen und der Pegel auf 0 dB Anzeige beim Abspielen des Bezugspegels mit R 4127 eingestellt. Das Steuersignal wird mit D 4316 gleichgerichtet, C 4302 sorgt für den gedämpften Rücklauf (ca. 0,5 sec.) des Lichtbandes. Mit R 4303 wird die ~20 dB Marke eingestellt. Das Ausschalten der trägheitslosen Anzeige kann mit Schalter S 11 vorgenommen werden.

Mit R 4121 wird der Einsatzpunkt des Limiters eingestellt, das Steuersignal wird mit Transistor T 4106 verstärkt und über Schalter S 6 (Limiter) der Basis von T 4004 zugeführt, der wiederum Transistor T 4003 steuert, dieser wirkt als differentieller Widerstand und bildet mit R 4026 einen Spannungsteller, Mit C 4115 wird die Abklingzeit (ca. 3 – 5 sec) des Limiters nach Ansprechen gebildet. Der Limitertransistor T 4003 wird auch zum Stummschalten des Eingangssignales eingesetzt. Bewirkt wird dies durch Anlegen eines high-Signales an der Basis, bei folgenden Funktionen: Schalter S 1 in Stellung Play und bei allen Mutingfunktionen,

Kopfhörerverstärker

Das Gerät besitzt einen separaten Kopfhörerverstärker (IC 4101) es können Kopfhörer mit einer Impedanz von 4 – 2000 Ω angeschlossen werden. Eine eigene Lautstärkeregelung pro Kanal (R4128) erlaubt ein Anpassen der Lautstärke, unabhängig vom Ausgangssignal.

Gerätesteuerung

Alle Laufwerk- und Gerätefunktionen werden durch einen Prozessor gesteuert. Durch Anschluß eines separaten Infrarotempfängers RE 120 und des Infrarotgebers RC 152 ist das Gerät voll fernsteuerbar. Bei Anschluß an den Verstärker CV 1500 RC kann RE 120 entfallen. Über eine IR-Auswertung werden die in elektrische Impulse umgewandelten Infrarotbefehle auf eine Busleitung geschaltet, die der Prozessor verarbeitet. Dabei übernimmt er folgende Aufgaben:

- 1. Abtasten der Pulsfolge
- 2. Ausfiltern von Störungen
- 3. Erkennen von gerätespezifischen Befehlen
- 4. Durchführen des erkannten Befehles.

Der Prozessor ist in einer separaten Baugruppe untergebracht. Der L-Stecker bildet die Schnittstelle zwischen Prozessor und nachfolgende Deviceelektronik. Am Stecker L können die Pegel nach der Zustandmatrix überprüft werden.

Eingaben

Alle Nahbedienfunktionen und Tasten geben ihre Information als aktiv low, die Kontakte Recordsperre Qund Recordsperre > (Musikkassette eingelegt = Kontakte offen) ihre Information als high-Signal in zwei in Reihe geschaltete 8-Bit-Schieberegister IC 4503 und IC 4504. Diese Daten werden über Stecker L 3 dem Prozessor serial zugeführt. Über L 2 wird der Schiebetakt und an L 8 das Umschalten von Parallel- in Serialeingabe vom Prozessor ausgegeben. Als Serialeingabe in das Schieberegister IC 4504 Pin 11, wird das Signal -Wickelmotor steht oder läuft- eingegeben. Die pulsierende Spannung am Emitter von T 4518 wird mit der Schaltung, bestehend aus Transistor T 4524 und T 4525 in ein logisches, statisches Signal umgewandelt, wobei low = WM läuft und high = WM steht, entspricht. Der Kontakt, Kassettenfühler geschlossen = Kassette eingelegt, liegt in Serie mit den DLLS Kontakten. Kontakt geschlossen = DLLS nicht betätigt = DLLS aus. Diese Meldung wird vom Prozessor über Stecker L 7 direkt abgefragt (low). An Stecker L 9 stehen die IR-Signale der Busleitung an.

Ausgaben

Die Daten für die LED-Anzeigen werden seriell vom Prozessor über Stecker L 2 an zwei 4-Bit-Schieberegister (IC 4505 Pin 7) ausgegeben. Von L 1 kommt der dazugehörige Schiebetakt an Pin 1 und 9. Die nun parallel anstehenden Signale werden an einen 8-Segment-Konstantstromtreiber IC 4506 angelegt, der die einzelnen LED's ansteuert. Das LED Register gibt über Pin 5 die Erkennung einer Musikkassette als low-Signal an Transistor T 4526, dieser sperrt und blockiert mit seinem high-Pegel am Kollektor über Stecker T 2 den HF-Generator.

Der Tonmotor ist ein DC-Läufer, der mit dem Drehzahlregler IC 4501 auf konstanter Drehzahl gehalten wird. In einer der beiden Tonwellenschwungmassen befindet sich ein Generator. Die von ihm erzeugten Impulse, analog zur Drehzahl, werden mit

Transistor T 4500 verstärkt und dem IC 4501 an Pin 3 zugeführt. R 4506, Steller R 4505 bilden über den Analogschalter IC 4500 8/9 mit Steller R 4503 und R 4504 einen Spannungsteiler zwischen Pin 11 und 5 des IC's 4501. Mit R 4505 wird die Sollgeschwindigkeit im Playbetrieb eingesteilt und mit R 4503 im Recordbetrieb. Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten. Ein high-Signal am Stecker L 13 (Record) und der Servicestecker in Stellung N, bewirken ein Schalten des Analogschalters 4/3 der nun 0 V auf Schalter 10/11 legt, dieser öffnet, und der Pitchregler an Steckerpunkt K 1 und K 2 wird vom Spannungsteiler abgetrennt. Somit ist gewährleistet, daß bei Aufnahme, trotz Verstellens des Pitchreglers, die absolute Bandgeschwindigkeit eingehalten wird. Das high-Recordsignal gelangt auch an Stecker I um den HF-Generator zu starten und an Stecker R 8, um den Magnet Record im Haltezustand zu belassen.

Mit der H-Schaltung, gebildet mit den Transistoren T 4504, T 4506, T 4505 und T 4507 wird dem Motor wechselseitig die Gleichspannung zugeschaltet. Ein high-Signal am Stecker L 12 (Tonmotor Rechtslauf) bewirkt ein Durchschalten von Transistor T 4503, damit wird ein high-Signal an die Basis von T 4507 gelegt, er schaltet durch, legt 0 V an den Motor und schaltet damit auch den PNP-Transistor T 4504 durch. Dieser legt die positive Spannung an den Motor. Transistor T 4502 bewirkt ein Nachregeln des Betriebsstromes aufgrund der abgegebenen Schaltimpulse des Drehzehlreglers IC 4501.

Der Wickelmotor, ein DC Läufer, wird in zwei Drehrichtungen und mit zwei Geschwindigkeiten betrieben. Kernpunkt der Drehrichtungsumkehr ist wiederum eine H-Schaltung, bestehend aus den Schalttransistoren T 4515, T 4521, T 4517 und T 4522. Den Betriebsstrom liefert eine Konstantstromquelle mit Transistor T 4518. Ein high-Signal an der Basis von T 4512 bewirkt sein Durchschalten, das high-Signal gelangt an die Basis von T 4520, der nun die Konstantstromquelle an die H-Schaltung ankoppelt. Bei eingegebener Richtung dreht der Motor im Schnellauf, Wird dagegen Transistor T 4511 durch ein high-Signal leitend, (Befehl: Wickelmotor langsam) schaltet Transistor T 4514 durch und vermindert über R 4534 den von der Konstantstromquelle gelieferten Betriebsstrom. Der Motor hat Langsamlauf, mit Steller R 4524 wird der Bandzug eingestellt. Durch Zuschalten der Transistoren T 4513 (WM links) und T 4519 (WM rechts) wird die Drehrichtung vorgegeben. Die Transistoren T4523 und T 4516 dienen als Zuschaltverzögerung.

Mit dem Aktivieren von Transistor T 4511 (WM langsam) wird T 4510 geschaltet, der im Kollektorkreis befindliche Magnet Play (im Laufwerk), spricht dadurch an. Ein high-Signal an der Basis von T 4509 bewirkt über T 4508 ein Anziehen des Magneten Pause (im Laufwerk).


Durch high-Signale werden auch die Magnettreiber über Stecker R 7 für Magnet Spur ⊃und R 6 für Magnet Spur ⊃ausgesteuert. Der Magnet Record benötigt zwei Anwendungsbefehle. Ein high-Signal auf Stecker R 5 bewirkt ein Aufschalten von −12 V an den Magneten, mit high an Stecker R 8 (Magnet Record Halte) werden die +12 V zugeschaltet, dadurch spricht der Magnet schnell an. Wird das Signal an R 5 (Magnet Anzug) weggenommen, bleibt der Record Magnet über Diode D 4415 an 0 V in seinem Haltezustand.

Pegelzustandsmatrix Gerätesteuerung

↑ Daten high-aktiv ↓ Daten low-aktiv • high ≤ + 12 V − low △ 0 V □ high Impuls (≤ + 12 V) von bestimmter Dauer	LED Register	Lakt Eingabereg./Daten LED neg. Daten Fingaberegister	j	>0	- 12 V	DLLS (+5 V)	P/S Umschaltung	IR-Signal (+5 V)	TM-Linkslauf <	WM-Langsamlauf	TM-Rechtslauf D	Magnet Record Marte		+12V	Magnet Spur ▷	Magnet Spur ✓	WM-Schnellauf	WM-Linkslauf <	WM-Rechtslauf D	> HF-Generator
Zustandsnummer Messpunkt an Stecker L Gerätezustand Messpunkt an Stecker E	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	14 1	5 16	17	18	19	20	21	1 2
1 Stop		***************************************				1111111111111	\uparrow	•••••••	11110001100111		• • • •	•					111111111001		1	

Record und Recordsperre (bei Musikkasette) = Play+ Recordsperre Bei DLLS ein (Kassette entfernt) sind die Kontakte Recordsperre ⊲ und ⊳ betätigt.

Zeitdiagramm Gerätesteuerung



Zustands-Funktions-Matrix

Die Matrix soll die Gerätezustände und Gerätefunktionen darstellen, welche durch manuelle Eingaben oder automatische Bedienung möglich sind. Die spezifischen Gerätezustände sind numeriert (Zustandsnummer), in der jeweiligen Bedienposition wird der geänderte Zustand angezeigt. zeigt den neuen Zustand an, in diesem Fall Nr. 3, der Play Dedeutet.

Zustands-Funktions-Matrix

GERÄTEBEDIENUNG

H	GERÄTEZUSTAND		LED-ANZEIGE	NAHBEDIENUNG	FERNBEDIENUNG	AUTOMATISCHE BEDIENUNG
	181571		2000	∇Δ		BANDENDE MODE MEMORY TIMER
Zustandsnummer		DIRECTOMATIC	STOP PLAY △ PLAY ▷ RECORD SCHNELLAUF △⊲ SCHNELLAUF ▷▷ PAUSE	STOP PLAY A PLAY B PLAY B RECORD A RECORD A REC A+ REC. SPERRE- REC. D+ REC. SPERRE- SCHNELLAUF A SCHNELLAUF B PAUSE DIRECTOMATIC EIN DIRECTOMATIC EIN	STOP PLAY <a a="" brackets<=""> SCHAYD SCHNELLAUF <a a="" brackets<=""> SCHNELLAUF DD PAUSE MASTER OFF	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	STOP. PLAY <a> PLAY <			1 2 3 4 5 2 3 6 7 8 14 1 2 3 2 5 2 3 6 7 9 15 1 2 3 4 3 2 3 6 7 10 16 1 4 3 4 5 3 6 7 11 15 1 2 5 4 5 2 6 7 12 16 1 2 3 4 5 2 3 6 7 6 17 1 2 3 4 5 2 3 6 7 7 18 1 9 10 11 12 9 10 6 7 1 19 1 9 10 11 12 9 10 6 7 2 20 1 9 10 11 12 9 10 6 7 4 20 1 9 12 11 12 9 6 7 5 21	1 2 3 6 7 8 1 1 2 3 6 7 9 1 1 2 3 6 7 10 1 1 4 3 6 710 1 1 2 5 6 712 1 1 2 3 6 7 6 1 1 2 3 6 7 7 1 1 9 10 6 7 1 1 1 9 10 6 7 2 1 1 9 10 6 7 3 1 1 11 10 6 7 4 1 1 9 12 6 7 5 1	1 1 1 3 3 3 3
14 15 16 17 18 19 20 21	STOP PLAY \triangleleft PLAY \triangleright SCHNELLAUF $\triangleleft \triangleleft$ SCHNELLAUF $\triangleright \triangleright$ PAUSE PLAY \triangleleft + PAUSE PLAY \triangleleft + PAUSE			14 15 16 15 16 17 18 19 1 14 15 16 15 16 17 18 20 2 14 15 16 15 16 17 18 21 3 14 15 16 15 16 17 18 17 6 14 15 16 15 16 17 18 18 7 14 20 21 20 21 17 18 14 8 14 20 21 20 21 17 18 15 9 14 20 21 20 21 17 18 16 10	14 15 16 17 18 19 14 14 15 16 17 18 20 14 14 15 16 17 18 21 14 14 15 16 17 18 17 14 14 15 16 17 18 18 14 14 20 21 17 18 15 14 14 20 21 17 18 15 14 14 20 21 17 18 16 14	Memory ist bei Schnellauf wirksam Mode ist bei Langsamlauf wirksam

Timer ist bei Netzzuschaltung wirksam

Mechanischer Teil

Allgemeines

Die angeführten Positionsnummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen. Vor dem Ausbau der verschiedenen Baugruppen ist der Netzstecker zu ziehen.

Ausbau bzw. Austausch der Baugruppen sowie Justage.

1. Deckblech

Die beiden Linsenblechschrauben 114 an der Geräterückseite entfernen und das Deckblech 113 abnehmen.

2. Bodenblech

Die beiden Linsenblechschrauben 114 sowie die Sechskantblechschraube 98 an der Geräteunterseite entfernen und das Bodenblech 112 abnehmen.

3. Kopfabdeckung

Die 2 Schrauben 78 lösen und Kopfabdeckung kpl. 77 ab-

4. Rahmen mit Stopptasten, Visier

Rahmen kpl. **75** rechts und links unten leicht zur Mitte drücken, dann unten zuerst herausziehen, Rahmen abnehmen, Stecker O von Motorelektronik abziehen. Visier **50** nach vorne abziehen. Bei Einbau auf Stellung des Lagers **42** achten.

5. Frontblende

Kopfabdeckung und Rahmen laut Beschreibung abnehmen. Alle Dreh- und Tastenknöpfe abziehen, die 2 Sicherungsscheiben 146 abnehmen, die drei Linsenblechschrauben 114 an der Geräteunterseite herausdrehen, dann Frontblende 100 nach vorne herausziehen.

6. Laufwerk kpl.

Deckblech und Kopfabdeckung sowie Rahmen laut Beschreibung abnehmen, Zählerriemen abnehmen, Federleiste Q von Motorelektronik und G von Grundplatte abziehen. Die 4 Zylinderschrauben 135 herausdrehen, Laufwerk ca. 10 cm anheben und schwarze Masseleitung von Netzteilplatte abziehen, Laufwerk nach oben herausnehmen.

7. Motoren

Bei ausgebautem Laufwerk die 4 Zylinderschrauben 3 entfernen, Abdeckblech abnehmen. Antriebsriemen (Tonwelle) abnehmen. Die 3 Zylinderschrauben 25 herausdrehen, Motorhalterung abnehmen. Zylinderschraube 30 lösen, Motorleitungen aus Federleiste und Kabelbaum entfernen, Motoren herausnehmen.

Beim Einbau ist auf die Einstellmaße (Fig. 14) zu achten. Bandwickelriemen muß durch Antriebsrolle des Bandwickelmotors nach unten gedrückt werden (siehe Fig. 15). Im übrigen ist in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau zu verfahren.

8. Antriebsriemen

Austausch Tonwellenriemen: siehe Beschreibung Motoren

Austausch Bandwickelriemen: Motorhalterung kpl. nach Entfernen der 3 Zylinderschrauben **25** abnehmen. Bandwickelriemen austauschen (siehe Fig. 15).

9. Schwungmassen

Achtung: Schwungmassen nur paarweise austauschen. Motorhalterung abnehmen It. Beschreibung: Motoren. Schwungmassen austauschen. Bei Einbau ist auf richtige Anordnung der Scheiben zu achten (Fig. 16). Schwungmasse mit eingeklebtem Magnetring rechts einbauen, Axialspiel der Schwungmassen 0,2 — 0,5 mm an Schrauben 29 einstellbar.

10. Glühlampe (Schachtbeleuchtung)

Zylinderschraube 32 lösen, Haltewinkel abnehmen, Glühlampe 34 austauschen.

Fig. 14




Fig. 15






Fig. 16





Kopfabdeckung 77 It. Beschreibung abnehmen, Kopfleitungen ablöten. Schrauben 72 und 73 sowie Feder 71 entfernen AW-Kopf abnehmen. Neuer Tonkopf einsetzen, rechte Schraube 72 nur ca, 4 Umdrehungen eindrehen. Mit linker Schraube Kopf so eintaumeln, daß das Band einer Bandlaufcassette sauber läuft. Das endgültige Eintaumeln ist wie im elektrischen Abgleich beschrieben, vorzunehmen.

12. Löschköpfe

Kopfabdeckung 77 abnehmen, Löschköpfe 68 nur paarweise austauschen.

13. Magnete

Bei ausgebautem Laufwerk die 4 Zylinderschrauben 3 entfernen. Abdeckbiech abnehmen. Magnethalterung 12 nach Lösen der Greifringe 10 entfernen. Greifring 17 abnehmen und Magnete abschrauben.

Bei Einbau der Magnete darauf achten, daß Magnet 4 in Anschlagstellung den Kopfschieber 0.75 ± 0.25 mm vor seine Endstellung bringt. Magnet 5 so festschrauben, daß der Stahlzapfen des Hebels 15 den Drahtbügel 62 in Arbeitsstellung 0.3-0.7 mm durchbiegt.

14. Lagerflansch für Schwungmassen, Antriebsräder

Schwungmassen ausbauen laut Beschreibung. Die 4 Zylinderschrauben 40 lösen, Abdeckplatte 49 abnehmen.

Achtung: Aufnahmesperren Federsätze 35 nicht verbiegen. Entsprechender Lagerflansch oder Antriebsrolle nach Lösen der Senkschrauben 47 abnehmen.

Bei Einbau ist auf die Beschreibung der verschiedenen Baugruppen zu achten. Axialspiel der Schwungmassen prüfen eventuell korrigieren auf 0,2 - 0,5 mm.

15. Bandführung (bis Geräte Nr. 18000)

Kopfabdeckung 77 laut Beschreibung abnehmen, Spannring 67 entfernen, Distanzrolle 66 abnehmen, Andruckrolle mit Bandführung ca. 1 mm anheben und 1/4 Umdrehung drehen und nach oben abziehen (Abdeckung etwas anheben).

Mitnahme der Bandführung 30 – 60 mN an der Vorderkante der Bandführung gemessen, gegebenenfalls mit Flachzange Bandführungsschenkel nachbiegen. Durch unsymetrisches Biegen der beiden Schenkel läßt sich die Bandführungshöhe und damit der Bandlauf justieren (Fig. 18)

16. Bandführung (ab Geräte Nr. 18001)

Zylinderschraube **M 2** lösen und Bandführungshalterung kpl. abnehmen. Einstellbuchse nach Lösen der Madenschraube entfernen.

Bandführung und Andruckrolle abnehmen.

Mitnahme der Bandführung 30 - 60 mN wie oben beschrieben justieren,

Bandführungshöhe bzw. Bandlauf an der Stellschraube justieren (Schraube danach lacksichern),

Als Fixpunkte dienen die Löschkopfbandführungen nach denen die anderen Führungen fluchtend ausgerichtet sein sollen. Das Band darf an keiner Bandführung so stark abknicken daß es beschädigt wird.

Axiales Spiel von Bandführung und Andruckrolle an der Einstellbuchse einstellen (0,02 – 0,05 mm).

17. Aufwickelfriktion und Bandgeschwindigkeit

(siehe Abgleichanweisung Motorelektronik Seite 7)

18. Reinigung / Schmierung

Reinigung sollte bei jeder Reparatur erfolgen.

Für eine einwandfreie Funktion des Gerätes müssen der Aufnahme-Wiedergabekopf 70, die Löschköpfe 68, die Andruckrollen 65, die Tonwelle, stets einwandfrei sauber sein.

Zum Reinigen dieser Teile wird vorzugsweise ein mit Reinalkohol getränkter Leinenlappen oder ein Wattestäbchen verwendet. Auf keinen Fall dürfen metallische Gegenstände verwendet werden. Auch ist das Berühren der Kopfspiegel mit ungeschützten Fingern unbedingt zu vermeiden.

Fig. 17





Fig. 18



Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch erst nach ein paar Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind, Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

10 mN = 1 p

Schmierplan (C 839 - Laufwerk)

Commercial (C COS - Edit Melk)	
Schmierpunkte	Schmiermittel
Schwungscheiben	Isoflex PDP 40
(Tonwellen im Bereich der Lagerung)	
Andruckrollen (mit Sinterlager)	Isoflex PDP 40
(mit Kunststofflager)	Haftöl, Renotac
Kopfschieber	Molykote Paste Gr.
3 Führungs-Gleitstellen	
Hebel	
Lagerung im Bügel	Haftöl, Renotac
Stift, Berührungspunkte mit Draht und Kopfschieber	Haftöl, Renotac
Anlagefläche von Sicherungsscheibe von Magnet 5	Haftöl, Renotac

Abgleichanweisung Motorelektronik

Erforderliche Meßgeräte und Meßcassetten

1 Tonhöhenschwankungsmesser

Bandzugsmeßcassette (KDW 231, Art,-Nr.: 232 797)

Gleichlaufmeßcassette 3150 Hz

Aufwickelfriktion und Bandgeschwindigkeit

Alle Steller in Mittenstellung oder vorabgeglichen, Service Stecker in Stellung "N" (Normal Betrieb) Pitch-Regler in Mittenstellung (Rastung) Sony TORQE METER Cassette einlegen

Bandzug auf 50 ± 5 pcm mit R 4524 einstellen

Bandzug muß zwischen 45 - 65 pcm liegen. Dual Cassette 3150 Hz einlegen.

Bandgeschwindigkeit auf ± 0,5 % mit R 4505 einstellen. Gleichlauf <0,1 %

Bandgeschwindigkeit muß in der Toleranz ±0.5 % liegen Gleichlauf < 0,1 % Service-Stecker in Stellung "S" (Service)

Bandgeschwindigkeit auf ± 0,5 % mit R 4503 einstellen. Gleichlauf < 0.1 %

Bandgeschwindigkeit muß in der Toleranz \pm 0,5 % liegen. Gleichlauf <0,1 % Service-Stecker "N" (Normal)

Abgleichanweisung Analogteil

Erforderliche Meßgeräte und Meßcassetten

2 Millivoltmeter

1 Tongenerator

Oszilloskop

Frequenzzähler

Meßcassette 400 Hz -20 dB, 10 kHz -20 dB

Meßcassette Fe₂0₃-Leerband, Cr0₂-Leerband

1 Meßcassette 400 Hz Dolby-Pegel 200 nWb/m

Der Tonkopf und alle mit dem Band in Berührung kommenden Eisenteile sind unbedingt zu entmagnetisieren!

Der Neuabgleich ist in der angeführten Reihenfolge durchzuführen.

Beim Abgleich der Spulen sind zwei Kernstellungen möglich. Es ist die äußere Kernstellung zu wählen.

Achtung! Steller der LED-Anzeige nicht verstellen.

Wiedergabe

Pagel LED-Aussteuerungsanzeige

R 4035 und 4035' auf Linksanschlag (von vorn gesehen). Dolby-Bezugspegel (400 Hz) aufgelegt.

Fe. D

Wiedergabepegel 580 mV ± 0,25 dB einstellen bei laufenden Dolby-Bezugspegel, gemessen am MP 3 (linker Kanal) und MP 3' (rechter Kanal)

Spur 1 (linker Kanal) einstellen mit R 4054

Spur 2 (rechter Kanal) einstellen mit R 4054'

Spur 3 (linker Kanal) einstellen mit R 4052

Spur 4 (rechter Kanal) einstellen mit R 4052'

Die LED-Aussteuerungsanzeigen bei laufenden Dolby-Bezugspegelband auf 0 dB stellen.

Linke LED-Anzeige mit R 4127

Rechte LED-Anzeige mit R 4127*

Tonkopf eintaumeln

Teil zur Spatteinstellung (Rauschen oder 10 kHz) auflegen.

Fe, ▶ (Spur 1-2) bzw. (Spur 3-4)

Mit der Stellschraube links neben dem Tonkopf auf Spannungsmaximum eintaumeln. Spannung an Output L und R mitteln oder die Ausgänge parallel schalten und auf Maximum abgleichen. Einstellung für beide Bandlaufrichtungen mitteln.

Frequenzgang

Frequenzgangteil (400 Hz -20 dB - 10 kHz -20 dB) aufgelegt.

Fe, ▶ (Spur 1 - 2), bzw. (Spur 3 - 4)

Die Ausgangsspannung an Output L/R beträgt bezogen auf 400 Hz = 0 dB

bezogen auf 10 kHz = +4 bis -3 dB

Abweichungen zwischen den Kanäten bei 10 kHz < 3 dB. Beim Umschalten auf CrO2 oder FeCr muß der 10 kHz-Pegel einen Spannungssprung von -4 dB ± 1 dB aufweisen.

Fremdspannung

Verstärker abgeschirmt. Darauf achten, daß keine Brummeinstreuung über den Tonkopf erfolgt. Gleichlauf-Meßkassette eingelegt.

PAUSE, DOLBY, ▶bzw. ◀

Fremdspannung an OUTPUT L/R < 2 mV eff., gemessen mit Tiefpaßfilter 20 Hz - 3 dB

HF Generator

R 4084, R 4084', R 4082, R 4082' für HF-Vormagnetisierung voreingestellt oder in Mittenstellung.

Generatorfrequenz mit Absorptionsfrequenzmesser in der Nähe des Löschkopfes, oder mit Frequenzzähler über 1 M Ω Längswiderstand am Löschkopf messen.

Mit L 4100 105 kHz ± 2 kHz einstellen.

Beim Umschalten auf Fe oder FeCr darf die Frequenzabweichung max. 2 kHz betragen.

HF Sperrkreise

Röhrenvoltmeter an MP 1, bzw. MP 1' und mit L 4000, bzw. L 4000' auf Spannungsminimum abgleichen (105 kHz). Maximal zulässiger Abgleichunterschied in der anderen Laufrichtung 1/2 Umdrehung.

Vormagnetisierungsumschaltung

Am A/W-Kopf muß folgende Spannungsänderung mit einem kapazitiven Spannungsteiler gemessen werden, bezogen auf UHF (105 kHz)

Fe dB

Fe 1, FeCr $= +2 dB \pm 0.5 dB$ +4,5 dB ±0,5 dB Cr 2, Cr

+8,5 dB ±0,5 dB Met

Löschkopfspannung

Am Löschkopf gemessen in Steilung Cr0₂ > 35 V≈

Aufnahme

Tongenerator an INPUT. Verstärker, Voltmeter und Klirrfaktormesser an OUTPUT. Eingangsschalter auf LINE,

HF-Vormagnetisierung

Cr02-DIN-Leerband aufgelegt

Cr0₂, RECORD, ▶ bzw. ◀ 400 Hz und 10 kHz mit −20 dB aufsprechen (LED-Anzeige).

Pegel bei anschließender Wiedergabe vergleichen.

Ist keine Pegelgleichheit vorhanden so ist die HF-Vormagnetisierung zu korrigieren.

Weniger HF = Höhenanhebung

Mehr HF = Höhenabsenkung

Die HF-Variation kann über einen kapazitiven Spannungsteiler mit 1 pF Ankoppelkapazität direkt am Kopf oder MP 2, bzw. MP 2' gemessen werden.

Der Abgleich erfolgt für Spur 1 mit R 4084

Spur 2 mit R 4084'

Spur 3 mit R 4082' Spur 4 mit R 4082

Cr02-DIN-Leerband aufgelegt

RECORD, ▶ bzw. ◀

400 Hz mit 0 dB (LED-Anzeige) aufsprechen und anschließend mit dem Wiedergabepegel (LED-Anzeige) vergleichen. Ist keine Pegelgleichheit vorhanden, den Aufsprechstrom so verändern, daß der Wiedergabepegel = Aufnahmepegel ist.

Korrektur vornehmen für Spur 1 mit R 4062

Spur 2 mit R 4062'

Spur 3 mit R 4064

Spur 4 mit R 4064

Zur Kontrolle des NF-Aufsprechstromes kann die NF-Spannung über Filter an MP 1, bzw. MP 1' gemessen werden.

Für Aufnahmen 333 Hz mit Pegel 0 dB (LED-Anzeige) darf der Klirrfaktor K3 bei Fe-DIN-Band max. 2 %

bei Cr02-DIN-Band max. 3 % betragen.

Löschdämpfung

RECROD, Cr02, 1 kHz 0 dB (LED-Anzeige) Löschdämpfung selektiv gemessert >62 dB

Limiter

R 4121 und R 4121' (auf der Schalterplatte) auf Linksanschlag stellen

LIMITER ON, RECORD, >

400 Hz am DIN-Eingang einspeisen (+ 3 dB LED-Anzeige) R 4121 bzw. R 4121' langsam nach rechts drehen bis die LED-Anzeigen 0 dB anzeigen.

Bei einer kurzzeitigen 10-fachen Spannungserhöhung (20 dB) am Eingang soll die Hochregelzeit (Ausschwingzeit) 4 - 6 Sekunden betragen bis die LED-Anzeige -10 dB erreicht.

Fade Edit


Bespielte Cassette auflegen. Bandsortenschalter in entsprechender Position. Beim Betätigen der FADE EDIT muß der Pegel innerhalb von 3 - 5 Sekunden ausgeblendet und nach 10 Sekunden das Band vollständig gelöscht sein.

L 4002 und L 4002' bei ausgeschaltetem MPX-Filter und gedrückter FADE EDIT-Taste auf Spannungsmirmimum am Ausgang einstellen.

Über-Alles-Frequenzgänge

Die Über-alles-Frequenzgänge müssen für Fe₂0₃-DIN-Band und Cr02-DIN-Band inerhalb des vorgeschriebenen Toleranzfeldes nach DIN 45 500 Blatt 4 verlaufen.

Die Aufnahmen sind mit -26 dB (LED-Anzeige) aufzusprechen. Die Geräte müssen mit Dolby-NR die Forderungen nach DIN 45 500, Blatt 4 erfüllen.



untere Grenzfrequenz = 40 Hz, obere Grenzfrequenz = 12,5 kHz 0.1 mNm = 1 pcm

Abwickelfriktion: (Grundbremse)

0,8 - 1,2 mNm linker Wickel

rechter Wickel 0,6-1 mNm (ohne Zählerriemen)

0,8 - 1,2 mNm (mit Zählerriemen)

Bandzug am Abwickel:

Durch langsames Anhalten der jeweiligen Abwickelseite (beide ≥7 mNm Laufrichtungen)

Abbremsung des Motors am Bandende:

Bei Spiel oder Schnellem Vor- und Rücklauf muß der Motor beim Abbremsen eines Wickeldornes sofort stehen.

Bandzug zwischen den Tonwellen:

Die jeweils vorlaufende Tonwelle soll schneller laufen, als die nachlaufende Tonwelle.

(Prüfung erfolgt mit Gleichlaufmessung - DUAL-Cassette 3150 Hz).

Vordere Andruckrolle kurz bremsen, so daß sich zwischen den Tonwellen eine Bandschlaufe bildet. Die jetzt gemessene Bandgeschwindigkeit muß 0,1 - 0,3 % höher liegen als zuvor.

Statische Prüfungen am Laufwerk C 839

(Laufwerk nicht gesteckt)

(Lau	nwerk nicht ge	Steckt)			
		Me	ßpunkt	DC-Widersta	nd ± 20 %
1.	Tonköpfe				
1.1	A/W Kopf	Spur 1	9/7		340 Ω
		Spur 2	6/4		340 Ω
		Spur 3	5/7		340 Ω
		Spur 4	8/4		340 Ω
1 [00000000				
1.2	Löschköpfe		1/3		4,25 Ω
			2/3		4,25 Ω
2.	Laufwerk				
	0000000	00000			
1 [0000000		2		
2.1	Wickelmotor		7/8	12/	10,5 Ω*
2.2	Tonwellenmo	tor	9/10		30/50 Ω*
2.2 jewe mine	Punkt 2,1. und ist der Motor ils sehr langsan d. 1 Umdrehun	9		* Dieser W 10 x pro Umdrehu kleinsten	Motor- ing auf Dreh-
auf	chzudrehen und Unterbrechung o zu achten)			WINKEI ZI	i messen.
2,3	Tachogenerat	or	11/1	1,7	Ω ± 40 %
2.4	Magnete	M 4 M 5	2/6 3/6	30 Ω (Kaltw	iderstand)
2.5	Schachtbe- leuchtung		6/4	ca, 2	0 – 60 Ω
2.6	Sperren/Fühle	er		ohne	mit
	Cassettenfühle	er	12/1	Cassette	Cassette
	Aufnahmespe	rre 1	5/4		
	Aufnahmespe	rre 2	4/4	∞	< 0,2 Ω

Sicherheitsvorschriften

2.7 Masseleitung

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Falzstecker/


Hinterplatine


<0.2 S2


Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.


Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z.B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.


Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.


























Fig. 1 Abgleichpositionen





0000	r		4400	٥	
		4402 4407	4403 4410	4406 4411	
		4404 4408	4412	4414	
		4409	4413	4415	
4402	4401				
4403	4404				
4405	**				
4407	4405				
4409	4408				

Fig. 3 Blockschaltbild






Fig. 9 Schalterplatte 262 464 Bestückungsseite




Fig. 10 LED-Anzeige 262 458 Bestückungsseite




Fig. 11 Dolby-Verstärker 262 448 Bestückungsseite






Fig. 12 Tipptastenplatte 262 469 Bestückungsseite




Ersatzteile Dual C 839 RC

2	236 070	4	Zylinderschraube M 2,5 x 6	78	243 427	2	Schraube	
3	237 518	4	Scheibe 2,7/6,5/0,5	98	229 807	1	Sechskantblechschraube	2,9 x 1
4	262 452	1	Hubmagnet 1		1			
5	262 453	1	Hubmagnet 2	100	262 450	!	Frontblende (Metallic-silber	
6	210 597	5	Scheibe 3,2/7/0,5	100	262 449	1	Frontblende (Metallic-braur	1)
7	210 145	2	Sicherungsscheibe 2,3	101	243 432	1	Frontwand	
8	262 475	1	Riemen (Satz)	102	243 311	4	Dämpfungsstreifen	
9	262 459	1	Memoryzähler kpl.	103	243 433	1	Rückwand	
9	243 326	1	Knopf	104	243 434	1	Seitenwand links	
10	210 198	4	Seeger-Greifring 5 ¢	105	243 435	1	Seitenwand rechts	
11	262 170	1	Zugfeder 5 Ø	106	241 515	2	Gummileiste	_
12	262 166	1	Halteruna	107	218 043	8	Scheibe brünniert	3
13	210 597	4	Scheibe 3,2/7/0,5	108	243 096 244 101	8	Zylinderschraube	AM 3 x
14	210 477	4	Zylinderschraube M 3 x 5	109		2	Sechskantblechschraube	B 2,9 x 9
15	262 198	1	Hebel	110	210 155	2	Zahnscheibe	A 3
16	262 161	1	Lagernadel 2 x 24,8	111	229 816	4	Elastikpuffer grau	
17	210 196	1	Seeger-Greifring 3 ϕ	113	243 450 243 425	1	Bodenblech	
18	210 194	2	Seeger-Greifring 2 ϕ	114		1	Deckblech	500 0
19	262 472	1	Schwungmasse		218 055	8	Linsenblechschraube brün.	B 2,9 x 9
20	262 159	4	Scheibe 3,1/5/0,1	115	243 428	3	Knebelknopf	
21	262 457		Lagerflansch f. Schwungmasse links	116	243 431	1	Knopf	
22		1	-	117	245 972	4	Kipptaste	
	260 267	1	Powerschalter kpl. 230 V	118	243 430	2	Drehring	
22	243 478	1	Powerschalter kpl. 115 V	119	243 429	2	Drehknopf	
23	243 444	1	Blattfeder	120	262 471	2	Zugmagnet	
24	247 206	1	Lauffunktionsschalter	121	210 469	6	Zylinderschraube	AM 3 x
25	262 157	3	Zylinderschraube M 2,5 x 25	122	243 449	1	Winkelhebel kpl.	
26	262 473	1	Motor (Bandwickel)	123	243 464	1	Hubmagnet	
27	262 163	1	Motorhalterung	124	243 459	1	Abdeckplatte	
28	210 353	1	Sechskantmutter M 2	125	262 465	1	Schaltrahmen (Tipptastenpl	atte)
29	262 201	2	Lagerschraube M 5	126	243 458	1	Stellknopf	
30	262 156	1	Zylinderschraube M 2 x 25	127	262 444	1	Anzeigerahmen kpl. (LED A	(nzeige)
31	262 474	1	Motor (Tonwelle)	128	243 454	1	Blattfeder	
32	239 565	2	Zylinderschraube M 2,5 x 3	129	243 455	1	Druckknopf	
33	262 162	1	Fassung	130	243 463	2	Staubschutz	
34	209 443	1	Glassockellampe	131	262 462	1	Netztrafo kpl.	
35	262 167	2	Federsatz (Aufnahmesperre)	132	243 750	1	Netzkabel kpl.	
36	262 168	1	Federsatz (Cassettenschalter)	132	232 995	1	Netzkabel UAP	
37	210 535	2	Zylinderblechschraube BZ 2,2 x 6,5	133	237 548	1	Kabeldurchführung	
38	262 207	1	Antriebsrad kpl. links	134	243 477	1	IR-Anschlußplatte	
39	262 445	1	Auflage kpl. (Satz 2 Stück)	135	248 194	10	Zylinderschraube	M 2,5 x
40	236 070	2	Zylinderschraube M 2,5 x 6	136	210 487	3	Zylinderschraube	M3 x
41	210 485	5	Zylinderschraube M3 x 7	137	210 485	4	Zylinderschraube	АМЗ х
42	243 437	1	Lagerblech kpl.		210 472	4	Zylinderschraube	AM 3 x
44	262 160	3	Scheibe 2,8/6/1		210 480	1	Zylinderschraube	AM 3 x
46	262 443	1	Antriebsrad kpl. rechts	138	218 155	4	Sechskantschraube	M 4 x
47	210 376	12	Senkschraube M 2 x 5	139.	210 362	3	Sechskantmutter	BM 3
48	262 197	1	Platine genietet	140	227 467	22	Sechskantblechschraube	2,9 x 6
49	262 206	1	Abdeckplatte kpl.	141	227 470	5	Sechskantblechschraube	2,9 × 9
50	262 470		Visier	142	228 529	3	Sechskantblechschraube	3,5 x 9
51	243 490	1	Lagerwinkel links	143	227 443		Sechskantschraube	3,5 x
52	243 491	1	Lagerwinkel rechts	144			Scheibe	3,2/10/0
53	236 069	2	Zylinderschraube M 2,5 x 4	145		4	Scheibe	3,2/ 8/0
57	262 456	1	Lagerflansch m. Tacho, rechts		249 443		Scheibe	7,2/12/1
58	264 025	1	Kopfschieber bis Geräte-Nr. 18000	146	210 146	2	Sicherungsscheibe	3
58	264 571	1	Kopfschieber ab Geräte-Nr. 18001	147	235 319	2	Filzscheibe	
59	210 555	1	Scheibe	148	260 212	5	Federleiste	2po
60	262 479	2	Gewindestift DIN 553 M 2 x 4	149	262 485	3	Federleiste	3 p o
61	262 480	1	Sicherungsscheibe Quick-Lock	150			Federleiste	4po
62	262 481	1	Federbügel	151			Federleiste	5po
63	262 484	1	Führungsbolzen	152			Federleiste	7po
64	210 434	1	Zylinderschraube M2 x 6	153			Federleiste	9po
65	262 447	1	Bandführung kpl. (Satz 2 Stück)	154			Federleiste	
65	264 501	1	Bandführung kpl. ab Geräte-Nr. 18001	155			Federleiste	12po 17po
65	264 500	2	Zylinderschraube M 2 x 12	156	1		Pfeiler	1 / 40
66	262 200	2	Distanzing	157			Schaltbild	
67	217 602	2	Spannring	158		1	Bedienungsanleitung	
68	262 476	1	Löschköpfe (Satz 2 Stück)	100	248 554		Bedienungsanleitung UAP	
69	211 361	2	Zylinderschraube M2 x 3	159	262 487		Verpackungskarton kpl.	
70	262 446	1	Aufnahme-Wiedergabekopf kpl.	.00	202 707			
71	262 204	1	Druckfeder				Grundplatte	
72		1	Zylinderschraube M 2 x 8	200	262 451	1	Grundplatte kpl.	
73	228 783	1	Zylinderschraube M 2 x 4	201	233 601		Einbaubuchse	5po
74	242 862	2	Mikroschalter IVI 2 x 4	201	235 572			500
	262 463	1		202			Mic-Buchse mit Mutter	
1100		2	Rahmen kpl. (Cassettenaufnahme) Scheibe PS 3,7/8/0,5	203		-	Drehschalter	
	210 210	. /	1 SURBLUE FS 3.7/8/0.5					
75 76 77	210 618 262 455	1	Kopfabdeckung kpl.	204	247 208	1 1	Schalter	

Fig. 19 Explosionsdarstellung 1



Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichr	านกฎ	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichn	nud
206	235 838	1	Reed-Relais		D4201	223 906	1	Diode	1 N 4148
D4000	223 906	14		1 N 4148					
D4003	223 906	14		1 N 4148	L4201 L4202	235 516 235 517	1 1	Spule	10 PA
D4004	223 906	14		1 N 4148	L4202	230 017	'	Spule	10 PA
D4005	223 906	14		1 N 4148					
D4008	226 725	2		BZX 83 C 6 V 2	IC4200	247 195	1		LM 1011 N
D4009	226 725	2		BZX 83 C 6 V 2	1			LED A	
D4010	223 906	14		1 N 4148				LED-Anzeige	
04012	223 906 223 906	14		1 N 4148	230	262 458	1	LED-Anzeigeplatte kpl.	
D4013 D4016	223 906	14		1 N 4148	231	247 191	1	Schalter	ON OFF
D4010	223 906	14		1 N 4148	232	247 192	3	Schalter	FADE EDIT
D4018	223 906	14		1 N 4148 1 N 4148	233	247 194	1	Taste	
		1		1114140	D4301	235 851	15		LD 37/I grün
L4000	235 517	2	Spule		D4302	235 851	15		LD 37/I grün
4001	235 533	2 2	Spule	1	D4303	235 851	15		LD 37/I grün
_4002	235 517	-	Spule		D4304	235 851	15		LD 37/l grün
₹4008	247 201	2	Potentiometer (Input)		D4305	235 851	15		LD 37/I grün
34020	247 201	2	Potentiometer (Input)		D4306	235 851	15		LD 37/I grün
34035	242 846	2	Steller	10 k Ω lin.	D4307	235 851	15		LD 37/I grün
R4052	226 498	84	Steller	10 kΩ lin.	D4308	235 851	15		LD 37/i grün
R4054	226 387		Steller	10 kΩlin,	D4309	235 852	10		LD 30/I rot
R4062	226 498	8.	Steller	10 kΩ lin.	D4310	235 852	10		LD 30/1 rot
34064	226 498	8	Steller	10 kΩ lin.	D4311	235 852	10		LD 30/I rot
R4082	229 911	4:	Steller	50 kΩ lin.	D4312	235 852	10		LD 30/I rot
R4084	229 911	4	Steller	50 kΩlin.	D4313	235 852	10		LD 30/I rot
Г4000	226 898	4		BC 550 C	D4315	223 906	4		1 N 4148
T4001	226 825	4		BC 413 C	D4316	223 906	4		1 N 4148
T4002	226 825	4		BC 413 C	R4303	227 265	2	Steller	1 kΩ lin.
T4003	244 715	16		BC 548 C	IC4301	235 848	2		UAA 180
T4004	244 715	16		BC 548 C		200010			0// 100
Г4005	244 715	16		BC 548 C				Netzteil	
T4006	244 715	16		BC 548 C	240	262 461	1	Netzteilplatte kpi.	
T4007	244 715	16		BC 548 C	C 4404	262 418	1	,	2200 HE
T4008	244 715	16		BC 548 C					2200 µF
T4010	226 898	4		BC 550 C	D4400	223 906	4	Diode	1 N 4148
T4011	244 715	16		BC 548 C	D4401	227 344	13	Diode	1 N 4001
T4012	244 715 244 715	16		BC 548 C	D4402	227 344	13	Diode	1 N 4001
T4013	244 715	16		BC 548 C	D4403	227 344	13	Diode	1 N 4001
14014	244 / 15	16		BC 548 C	D4404	227 344	13	Diode	1 N 4001
C4000	247 866	4		RC 4559 DN	D4405	227 344	13	Diode	1 N 4001
C4001	247 866	4		RC 4559 DN	D4406 D4407	227 344	13	Diode	1 N 4001
C4002	247 866	4		RC 4559 DN	D4408	227 344	13 13	Diode	1 N 4001
C4003	247 866	4		RC 4559 DN	D4409	227 344	13	Diode	1 N 4001
C4004	236 299	1		RC 4558 DN	D4410	227 344	13	Diode Diode	1 N 4001
C4005	261 871	1 1	A	MC 14066 BCP	D4411	227 344	13	Diode	1 N 4001
C4006	240 843	1	A	MC 14011 BCP	D4412	227 344	13	Diode	1 N 4001
			Schalterplatte		D4414	223 906	4	Diode	1 N 4001 1 N 4148
210	262 464	1	Schalterplatte kpl.		D4415	227 344	13	Diode	1 N 4001
211	247 211		Koaxial-Buchse		D4416	223 906	4	Diode	1 N 4148
212		3	Kippschalter		D4417	223 906	4	Diode	1 N 4148
213		1	Kippschafter (Limiter)						
214	248 613	i	Drenschalter (Ellinter)		T4400	244 715	4		BC 548 C
				4	T 4401	240 787 226 870	1 1		BC 558 B
D4100	223 906	2	Diode	1 N 4148	T 4402	244 715	4		BC 337/25
D4101	223 906	2	Diode	1 N 4148	T 4404	220 538	3		BC 548 C
L4100	249 782	1	Generatorspule		T 4405	244 715	4		BC 327/16
R4121	226 498	4	Steller	10 kΩlin.	T4406	220 538	3		BC 548 C
R4127	226 498	4	Steller	10 kΩ lin,	T4407	244 715	4		BC 327/16
R4140	238 092	1	Steller	2,5 kΩ lin.	T4408	220 538	3		BC 548 C
		1	Overtion				1		BC 327/16
T4100	220 537	2		BC 337/16	SI 4401	248 304	1	G-Schmelzeinsatz	T 32 mA
T4101	220 537	2		BC 337/16	S14402	209 697	1	G-Schmelzeinsatz	T 250 mA
T4102		1 1		BD 371 A	S14403	248 305	1	G-Schmelzeinsatz	T 1 m∆
T4103		4		BC 548 C	S14404	209 698	1	G-Schmelzeinsatz	T 0,5 mA
T4104		1		BC 558 B	S14405	209 698	1	G-Schmelzeinsatz	T 0,5 m∆
T4105		4		BC 548 C	IC4401	247 242	2		IC MC 7812 CT
T4106		4		BC 548 C	IC4402	247 242			IC MC 7812 CT
C4100		2		RC 4558 DN	IC4403	247 244	1		IC MC 7912 CT
C4101	236 299	2		RC 4558 DN				Motorelektronik	
R4128	247 204	1	Steller	10 kΩlin.					
			Dolby-Verstärker		250	262 460	1	Motorelektronik kpl.	
	0.00				D4500	223 906	10		1 N 4148
220	262 448	7	Dolby-Verstärker kpl.		D4501	223 906			1 N 4148
	235 574	1 1	IC-Fassung	16polig	1	1			1 1 4 7 1 7 1



Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichr	nung
D4502 D4503 D4504 D4505 D4506 D4507 D4508 D4509 D4510 D4511	223 906 223 906 248 432 223 906 223 906 223 906 223 906 223 906 223 906 223 906	10 10 1 10 10 10 10 10 10	Zener	1 N 4148 1 N 4148 BZX 83 C 18 1 N 4148 1 N 4148 ZG 3,3 1 N 4148 1 N 4148 1 N 4148
N4500 N4501	248 791 248 791	2 2	Widerstandsnetzwerk Widerstandsnetzwerk	$8 \times 47 \text{ k}\Omega$ $8 \times 47 \text{ k}\Omega$
R4503 R4505 R4524	249 788 248 426 235 643	1 1 1	Steller Steller Steller	470 k Ω /lin. 2,5k Ω /lin. 2,5k Ω /lin.
T4500 T4501 T4502 T4503 T4504 T4506 T4506 T4507 T4508 T4510 T4511 T4512 T4513 T4514 T4515 T4516	244 715 244 715 220 537 244 715 220 538 220 537 220 537 220 537 244 715 220 537 244 715 244 715 247 241 220 538 244 715 247 241 220 538	13	Transistor	BC 548 C BC 337/16 BC 548 C BC 327/16 BC 327/16 BC 337/16 BC 337/16 BC 337/16 BC 548 C BC 548 C BC 548 C BC 548 C BC 548 C BC 327/16 BC 327/16 BC 327/16

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
T4518 T4519 T4520 T4521 T4522 T4523 T4524 T4525 T4526	260 256 244 715 220 537 220 538 220 537 244 715 244 715 244 715	1 13 7 4 7 13 13 13	Transistor	BD 370 A BC 548 C BC 337/16 BC 327/16 BC 337/16 BC 548 C BC 548 C BC 548 C BC 548 C
IC 4500 IC 4501 IC 4502 IC 4503 IC 4504 IC 4505 IC 4506	261 871 248 424 248 425 263 374 263 374 263 373 248 423	1 1 1 1 1	A A	MC 14066 BCP TCA 955 LM 341 P-5,0 CD 4014 CN CD 4014 CN CD 4015 CN DS 8867 N
			Tipptastenplatte	
260 261	262 469 243 470	7	Tipptastenplatte kpl. Tipptaste	
D4601 D4602 D4603 D4604 D4605 D4606 D4607	235 851 235 853 235 853 235 852 235 852 235 853 235 853	2 2 4	grün gelb gelb rot rot gelb gelb	LD 37/1 LD 35/1 LD 35/1 LD 30/1 LD 30/1 LD/35/1 LD 35/1
R4605	247 243	1	Steller	1,5 k Ω /10 %
			Steuerelektronik	
270 270	265 61 5 262 468		Steuerelektronikplatte kr bis Geräte-Nr. 14000 Steuerelektronikplatte kr ab Geräte-Nr. 14001	

Änderungen vorbehalten

[▲] Vorsicht! Hochempfindliche Bauteile MOS-Technik





C 839 RC



Schaltbild
Wiring Diagram
Schéma de branchement
Schakelschema
Esquema de conexiones
Kopplingsschema
Diagramma di Collegamento

